

PIRANHA^{by ROLF KING} Amboss-Gartenschere Information und Gebrauchsanleitung

Robust und extrascharf! Mit dem ziehenden Schnitt der handlichen PIRANHA Amboss-Schere aus dem Hause Rolf King schneiden Sie leicht, sauber und präzise. Diese kräftige Gartenschere ist außerordentlich stabil und bruchstark, wiegt aber trotzdem nur knapp über 200 g. Sie ist 20 cm lang und mit einer extrascharfen, antihafbeschichteten Klinge aus gehärtetem Qualitätsstahl ausgerüstet, die sich auch beim Verkanten nicht verbiegt. Die Schneide ist 43 mm lang, ganz hinten gibt es zusätzlich einen Drahtschneider!

Ideal für viele Arbeiten im Garten, aber auch zum Basteln, in Haushalt und Beruf oder für Jäger, schneidet sie Weich- und Hartholz, Kunststoffe oder Gummi, frische Zweige und trockene Äste bis 25 mm Durchmesser, aber auch dünne Packbänder, Schnüre und Seile, Kabel, Leder oder Leisten aus Hartholz. Selbst dünne Folie oder Papier wird absolut sauber geschnitten!

Das Amboss-System in Verbindung mit der hohen Verarbeitungsqualität sorgt für einen absolut sauberen Schnitt, beim Gehölzschnitt gibt es nur minimale Wundflächen. Aufgrund der Geometrie und der sehr scharfen, relativ dünnen, abgeschragten Klinge schneiden Sie mit deutlich weniger Kraftaufwand als mit den meisten herkömmlichen Gartenscheren, fast so leicht wie mit den in den letzten Jahren oft anzutreffenden Gartenscheren mit Ratschenübersetzung, die leider meistens ziemlich klapprig und labil daherkommen!

Bei der PIRANHA^{by ROLF KING} Amboss-Gartenschere handelt es sich um ein TÜV / GS-geprüftes Qualitätsprodukt, bei dem alle Einzelteile problemlos austauschbar sind! Sie ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

Mit der praktischen, speziell auf die PIRANHA Amboss-Gartenschere abgestimmten Gürteltasche aus Stoff, die sich per Klettverschluss schnell und sicher befestigen läßt, haben Sie die Schere immer griffbereit zur Hand. Die Gürteltasche ist auch einzeln erhältlich!



Das Nachschärfen der Klinge

Auch die beste Klinge wird einmal stumpf, meist später, unter Umständen aber auch früher, je nachdem was Sie schneiden. Das Nachschärfen der Klinge einer Amboss-Gartenschere muß behutsam geschehen, es ist wichtig, daß die Klinge ganz gerade bleibt!



Die Klinge der PIRANHA^{by ROLF KING} Amboss-Gartenschere ist einseitig auf der linken Seite geschärft. Zum Schärfen können Sie einen Schleifstein oder einen Handschärfer mit Hartmetall-Einsatz verwenden, wenn Sie mit einem größeren Stein arbeiten, bauen Sie die Klinge vorher aus, so wie es im folgenden Kapitel beschrieben ist. Schärfen Sie nur die linke Seite und ziehen Sie an der anderen Seite

lediglich leicht den Grat ab. Schärfen Sie möglichst per Hand und nur dann maschinell, wenn es unbedingt erforderlich ist. Sie können von der Klinge nicht mehr als etwa einen Millimeter wegschleifen, danach schließt die Schere nicht mehr einwandfrei.

Die Montage von Ersatzteilen

Auch wenn die Klinge der PIRANHA Amboss-Gartenschere aus einem sehr hochwertigen, harten Material besteht, hält sie – so wie alle anderen Klingen auch – nicht ewig. Sie können aber jederzeit eine Ersatzklinge bestellen, die PIRANHA^{by ROLF KING} Amboss-Gartenschere wird unverändert schon seit vielen Jahren verkauft, und Sie werden auch in einigen Jahren problemlos alle Ersatzteile dafür erhalten.

Um die Klinge professionell nachzuschleifen oder auszuwechseln, läßt sich die PIRANHA Amboss-Gartenschere leicht demontieren. Entfernen Sie zunächst die runde gelbe Schutzkappe auf der linken Scherenseite, am



besten indem Sie sie mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers o. ä. abhebeln. Darunter befindet sich eine selbstsichernde Mutter, die Sie mit einer Stecknuss M13 abschrauben können. Entfernen Sie dann die Mutter sowie die darunter liegende Scheibe sowie nach der anderen Seite die Spezialschraube mit Unterlagscheibe. Jetzt ziehen Sie den Schaft der Klinge aus dem unteren Griff und wechseln Sie sie ggf. gegen die Ersatzklinge. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Um die Feder auszuwechseln, können Sie sie einfach aus der Führung nehmen.

Wenn der Amboß abgenutzt ist, müssen Sie zum Austauschen nur die Schraube auf der rechten Seite lösen.



In der den Lieferungen beigelegten Übersicht über Produkte und Preise finden Sie eine Auswahl der lieferbaren Produkte, ausführliche Bestellinformationen im Internet oder auf Anfrage!

rictools Innovative Werkzeuge • Inh. Christian Richter
Mainzer Str. 60, 55218 Ingelheim • E-Mail info@rictools.de
Tel. 06132 719974 • Fax 0721 151-472129 • www.rictools.de